Original		Rechange	
Power	Power	Power	Power
TV/R	TV/R	SEARCH TV/R	TV/R
Code	APP	APP MEDIA	Media
Mute	Mute	MUTE	Mute
1.:@	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
PiP	PiP	HOME SMART	Smart
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Rechange	
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
Back	Back	RETURN BACK	Back
Exit	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH –	Ch -
EPG	EPG	GUIDE	Guide
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	Ok
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
REC	Rec	REC MODE	Rec
PVR	PVR	SETTINGS OPT	Options
Play / Pause	Play / Pause	PLAY MODE	Play
Play / Pause	Play / Pause	Pause	Pause
Stop	Stop	Stop	Stop

Original		Rechange	
	<<		<<
	>>		>>
Mark	Mark	ECO 3D	3D
List	List	DISC NAV LIST	List
Audio	Audio	SOUND DUAL	Dual
Fav	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
Sleep	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
Pup	Pup	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
Sub	Sub	AD SUBT	Subt
Fav+	Fav+		>>I
Text	Text	REPEAT TEXT	Text
Pdn	Pdn	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
Zoom	Zoom	ZOOM	Eject
Fav-	Fav-		I <<
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Rechange	
	Blue	D	Blue