Original	Rechange
Power	Power
Input	AV
Power Tv	Shift + Power
Input Tv	Shift + AV
Tv Prog+	Shift + Ch +
Tv Prog-	Shift + Ch -
Display	Info
SW Vol +	Ch +
SW Vol -	Ch -
Clear Audio+	1
Standard	2
Movie	3
Game	4
Music	5
P. Audio	6
Sports	7
Voice	Smart

Original	Rechange
Night	Sleep
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
AMP Menu	Menu
Return	Back
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
I <<	I <<
Pause	Pause
>>I	>>I
<<	<<
Play	Play
>>	>>

Original		Rechange	
	Stop		Stop
PAIRING	Pairing	APP MEDIA	Media

Original	Rechange