Mandis shop

Samsung AH59-00043E

Original	Rechange
On/Standby	Power
Timer On/Off	AV
Timer Clock	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
Timer Clock	ECO 3D — 3D
EQ Preset	APP MEDIA — Media
Power Sound	HOME SMART — Smart
Program / Set	SHIFT + PROG SLEEP — Shift + Sleep
Program / Set	DISC NAV LIST — List
AUX	1 — 1
Sleep	PROG SLEEP — Sleep
CD Repeat	REPEAT TEXT — Text
Mono / ST	SOUND DUAL — Dual
Tuner / Band	2 — 2
<< Tape	SHIFT + << — Shift + <<
>> Tape	SHIFT + >> — Shift + >>
Stop Tape	SHIFT + ■ — Shift + Stop
Play Tape	SHIFT + PLAY MODE ▶ — Shift + Play

Original	Rechange
Stop CD	Stop
Play CD	Play
Pause CD	Pause
Vol +	+ VOL — Vol +
Vol +	▲ — Up
Vol -	VOL – — Vol -
Vol -	▼ — Down
>>I CD / Λ	>>I — >>I
>>I CD / Λ	▶ — Right
I << CD / V	<< — I <<
I << CD / V	◀ — Left
Tuning Mode	OK — Ok

https://mandis-tv.com/fr/Samsung/1036-105-telecommande-de-remplacement-pour-Samsung-AH59-00043E.htm