Mandis shop

Philips 242254990285

Original		Rechange	
	Power		Power
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	[I]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	PR-	CH PAGE	CH- / Page-
	I <	PRESET-	I << / Preset-
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	PR+	CH PAGE	CH+ / Page+
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	[-]->/Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	III	LIST SMART	Smart / List
	Vol +	VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
ECO	Green / ECO	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Vol -	VOL	Vol -
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD-STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX-HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI-SAT 0	0
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto

https://mandis.tv/fr/Philips/10656345-telecommande-remplacement-pour-Philips-242254990285.htm