Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol -	Vol -
Mute	Mute	Red	Red
Pause	Pause	Green/Text	Green
AV	AV	Yellow/Sub	Yellow
Audio	Dual	Blue/RCL	Blue
Edit	Smart	FAV	Pre Ch
Menu	Menu	TV/R	TV/R
Info	Info	EPG	Guide
P+	Ch +	1	1
P-	Ch -	2	2
Exit	Exit	3	3
Up/Channel +	Up	4	4
Down/Channel -	Down	5	5
Right	Right	6	6
Left	Left	7	7
OK	Ok	8	8
Vol +	Vol +	9	9

Original	Rechange	Original	Rechange
0	0		
Mosaic	Media		
Nothing	3D		