Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MANUAL	Manual	DISC NAV LIST	List
POWER (SOURCE)	Power (Source)	SHIFT +	Shift + Power
◀◀	<<	<<	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶▶	>>	>>	>>
II	Pause	II	Pause
I◀◀	I <<	I <<	I <<
■	Stop	■	Stop
▶▶I	>>I	>>I	>>I
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
FREEZE	Freeze	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Rechange	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
•	.	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ENT	ENT	-/-- GUIDE	Guide
CC	CC	AD SUBT	Subt
AV MODE	AV Mode	ZOOM ⏏	Eject
VIEW MODE	View Mode	PICTURE FORMAT	Format
FLASHBACK	Flashback	REPEAT TEXT	Text
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Rechange	
CH+	CH+	CH	Ch +
CH-	CH-	CH	Ch -
INPUT	Input	TIMER AV	AV
2D/3D	2D/3D	ECO 3D	3D
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Smart Central	Smart Central	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green
C	Blue	D	Blue

Original		Rechange	
D	Yellow	C	Yellow
FAV CH	FAV CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
1	FAV APP 1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	FAV APP 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	FAV APP 3	SHIFT + 3	Shift + 3

Original		Rechange	
POWER (SOURCE)	Power (Source)		Power
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop
CH	CH+	CH	Ch +
CH	CH-	CH	Ch -
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original	Rechange

Original		Rechange	
POWER (SOURCE)	Power (Source)		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ENT	ENT	GUIDE	Guide
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH−	CH-	CH −	Ch -

Original	Rechange

Original		Rechange		Original	Rechange
POWER (SOURCE)	Power (Source)		Power		
	<<		<<		
	Play	PLAY MODE	Play		
	>>		>>		
	Pause		Pause		
	I <<		I <<		
	Stop		Stop		
	>>I		>>I		
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +		
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
	OK	OK	Ok		