Mandis shop

5551010800

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| FAN | FAN | LIST SMART | Smart / List |
| SET + | SET+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| SET − | SET- | CH PAGE − | CH- / Page- |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |

https://mandis-es.com/fr/Delonghi/1652847-telecomande-replacement-pour-Delonghi-5510800.htm