Mandis shop

CXZF

| Original | Rechange |
|---|---|
| Standby | Power |
| Computer | Comp / Video |
| Video | Shift + Video Comp — Shift + Comp / Video |
| Menu | Menu |
| Keystone | Shift + Up — Shift + Up |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Vol- | Vol - / Page - |
| Left | Left |
| Vol+ | Vol + / Page + |
| Right | Right |
| Select | Enter |
| Lampcontrol | Shift + Power — Shift + Power |
| C.Zoom Up | + / Play |
| C.Zoom Down | - / Stop |
| Auto PC | Auto |
| Image | Eco / Aspect |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Freeze | Freeze / Timer |
| P-Timer | Shift + Timer Freeze — Shift + Freeze / Timer |
| No Show | Mode |
| Mute | Blank / Mute |

https://mandisremotes.com/fr/Sanyo/1065505-79591-telecommande-de-remplacement-pour-Sanyo-CXZF.html