Mandis shop

Philips 996592007297

Original	Rechange
Power	Power
YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
i	ANGLE INFO Info / Angle
Options	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools
Tv Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Settings	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
[.:)]	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
*O	SIZE ZOOM Zoom / Size
Home	HOME MENU Menu / Home
TV Back	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /
←	RETURN BACK Back / Return
Up	Up
OK	OK
Down	Down
Right	Right
Left	Left

Original	Rechange
CHANNELS Channels	LIST SMART Smart / List
Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Vol +	VOL + Vol +
Vol -	VOL - Vol -
CH+	CH PAGE + CH+ / Page+
CH-	CH PAGE - CH- / Page-
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random

https://mandis.tv/fr/Philips/10574-546-telecommande-remplacement-pour-Philips-398GEPN03T-996592007297.htm