Mandis shop

AUNA I TUNER320BT

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Play | Play / Slow |
| Info | Info / Angle | Pause | Pause / Step / Freeze |
| Mode | Picture / Format | Mono/ST. | Audio / Lang I/II |
| Memory | Blue / Prime Video / Random | EQ | Subtitle / EQ |
| Menu | Menu / Home | Mute | Mute / Dimmer |
| Back | Back / Return | Sleep | Sleep / Timer |
| Up | Up | Alarm | Red / Netflix / Search |
| Left | Left | Snooze | Smart / List |
| Select | OK | | |
| Right | Right | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Down | Down | | |
| Vol + | Vol + | | |
| Tuning- | << / Tune- | | |
| Tuning+ | >> / Tune+ | | |
| I << | I << / Preset- | | |
| >>I | >>I / Preset+ | | |

https://mandis-shop.fr/10752-987-telecommande-de-remplacement-pour-AUNA-Tuner320BT.html