Mandis shop

Denon RC-824

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Power		Power	BAND	Band	HOME SMART	Smart
1	1	1	1				
2	2	2	2				
3	3	3	3				
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
TUNING UP	Tuning Up	+ CH	Ch +				
DOWN	Tuning Down	CH –	Ch -				
	No name	CLEAR EXIT	Exit				
SEARCH/ CHARACTER	Search/Character	SEARCH TV/R	TV/R				
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info				
SHIFT/PTY	Shift/PTY	SETTINGS OPT	Options				
MEMORY	Memory	APP MEDIA	Media				
AUTO/ MANU	Auto/Manu	RETURN BACK	Back				

https://mandis-rcs.com/fr/Denon/10564-212-telecommande-replacement-pour-Denon-RC-824-39035003.htm