Mandis shop

Denver IFI-700

Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
	Up		Up
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I<<</Left		Left
	I<<</Left	PRESET-	I<< / Preset-
ENTER	Enter	OK	OK
	Right/>>I		Right
	Right/>>I	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
iPod AUX	iPod/AUX	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TREB	Treble-	CH PAGE	CH- / Page-
IEBLE	Treble+	CH PAGE	CH+ / Page+
BAS	Bass-	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ASS	Bass+	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
VOLU	Vol-	VOL	Vol-
ILUME	Vol+	VOL	Vol+

https://mandisremotes.com/fr/Denver/1066250-20869-telecommande-de-remplacement-pour-Denver-IFI-160-IFI700WHITE.html