Original		Rechange	
	Power		Power
Text	Text	REPEAT TEXT	Text
Mute	Mute	MUTE	Mute
1,.:@	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
Vol+	Vol +	+ VOL	Vol +
Vol-	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
TV/R	TV/R	SEARCH TV/R	TV/R
Exit	Exit	CLEAR EXIT	Exit
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Back	Back	RETURN BACK	Back
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
SAT	APP / SAT	APP MEDIA	Media
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
List	List	DISC NAV LIST	List
Audio	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange		Original	Rechange
Sub	Sub	AD SUBT	Subt		
Pup	Pup		>>I		
Info	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o		
Zoom	Zoom	ZOOM	Ej ect		
Pdn	Pdw		I <<		
Fav	FAV	FAV PRE-CH	Pr e Ch		
Fav+	FAV+		>>		
Fav-	FAV-		<<		