Original		Rechange	
	Red / -1	A	Red
	Green / ◷ / +1	B	Green
	Yellow / Stop	C	Yellow
	Blue / [≡?]	D	Blue
	[≡] / [TV]	REPEAT TEXT	Text
	1	1	1
	I << Video	<<	I <<
	2	2	2
	>>I Video	>>I	>>I
	3	3	3
	Tint -	APP MEDIA	Media
	Tint +	HOME SMART	Smart
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	Contrast -		Left
	Rec Video	REC MODE	Rec

Original		Rechange	
	Contrast +		Right
	Stop Video		Stop
	7	7	7
	<< Video	<<	<<
	8	8	8
	>> Video	>>	>>
	9	9	9
	☼-		Down
	Pause Video	II	Pause
	☼+		Up
	Play Video	PLAY MODE	Play
	0 / AV	0	0
	Up / P+	+ CH	Ch +
	i	DISPLAY INFO	Info
	P / C	RETURN BACK	Back
	Left / Vol -	VOL –	Vol -
	OK	OK	Ok

Original	Rechange	Original	Rechange
Right / Vol +	Vol +		
Mute	Mute		
Down / P-	Ch -		
Power	Power		