Mandis shop

598026300100

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	i	Info / Angle
CD	3	Cancel	Exit / Cancel / Clear
Tuner	6	Sound Ctrl	Sound / Title
Tape	5	Up	CH+ / Page+
AUX	7	Down	CH- / Page-
Display Eject	Guide / EPG / -/--	Mute	Mute / Dimmer
Power Sound	TV/Radio /	Bass	Display / Media
I <<	Green / APP / Repeat	Mode	Picture / Format
>>I	>>I / Preset+	Treble	Text / Goto
◁	Eject / Surround		
I >/ Pause	Yellow / YouTube / Repeat		
PTY/Stop	Stop / Hold		
CD Copy	Fav / Marker / PC		
Rec	Rec / Rec Mode		
Memory	Menu / Home		
+	Up		
-	Down		

https://mandis-shop.com/fr/Grundig/10699-1984-telecommande-remplacement-pour-Grundig-598026300100.htm