| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Subtitle | Subtitle / EQ |
| OK | OK | Settings | Setup / OPT / |
| Up | Up | >> | >>I / Preset+ |
| Down | Down | >> | >> / Tune+ |
| Right | Right | Play | Play / Slow |
| Left | Left | AD / PIP | Sound / Title |
| Back | Back / Return | << | I<< / Preset- |
| Vol + | Vol + | << | << / Tune- |
| Vol - | Vol - | Rec | Rec / Rec Mode |
| Home / Smart | Menu / Home | Pause | Pause / Step / Freeze |
| 3D | Shift + 3 | Text | Text / Goto |
| Mute | Mute / Dimmer | FAV | Fav / Marker / PC |
| P + | CH+ / Page+ | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| P - | CH- / Page- | Input | AV / Input / RDS |
| Ratio | Picture / Format | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| List | Smart / List | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Q.Menu | D.Menu / Top Menu | Stop / Live TV | Stop / Hold |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| AV Mode | SHIFT + RDS / AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS | 5 | TAPE 5 — 5 |
| Green | APP / REPEAT — Green / APP / Repeat | Q.View | SHIFT + MEDIA / DISPLAY — Shift + Display / Media |
| Red | NETFLIX / SEARCH — Red / Netflix / Search | 4 | VIDEO 4 — 4 |
| 0 | HDMI - SAT 0 — 0 | Live Zoom | SIZE / ZOOM — Zoom / Size |
| AD | LANG I/II / AUDIO — Audio / Lang I/II | 3 | CD - STB 3 — 3 |
| TV / PC | SHIFT + PC / FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC | 2 | DVD 2 — 2 |
| Search | SHIFT + NETFLIX / SEARCH — Shift + Red / Netflix / | 1 | TV 1 — 1 |
| App | SHIFT + APP / REPEAT — Shift + Green / APP / | T.Opt | SHIFT + OPT-TOOLS / SETUP — Shift + Setup / OPT / Tools |
| TV / Radio | PROGRAM / TV/RADIO — TV/Radio / | Energy Saving | SURROUND / EJECT — Eject / Surround |
| Guide | -/-- / GUIDE / EPG — Guide / EPG / -/-- | My APPS | SHIFT + LIST / SMART — Shift + Smart / List |
| Info | ANGLE / INFO — Info / Angle | | |
| Recent | TIMER / SLEEP — Sleep / Timer | | |
| 9 | BLUETOOTH 9 — 9 | | |
| 8 | USB 8 — 8 | | |
| 7 | AUX - HDD 7 — 7 | | |
| Live Menu | MEDIA / DISPLAY — Display / Media | | |
| 6 | TUNER 6 — 6 | | |