Mandis shop

LG AKB36638212

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Play/ Pause	Play / Slow
Sleep	Sleep / Timer	Play/ Pause	Pause / Step / Freeze
Info	Info / Angle	Play/ Pause	Down
Function	Smart / List	Folder+ / Preset	CH+ / Page+
LG EQ	Audio / Lang I/II	Folder- / Preset	CH- / Page-
EQ	Subtitle / EQ	Vol +	Vol +
Repeat /	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
Repeat /	Blue / Prime Video / Random	Program /	Zoom / Size
I << / Tun-	I << / Preset-	Mute	Mute / Dimmer
I << / Tun-	<< / Tune-	RDS	AV / Input / RDS
>>I / Tun+	>>I / Preset+	PTY	TV/ Radio /
>>I / Tun+	>> / Tune+	Rec	Rec / Rec Mode
>>I / Tun+	Right		
I << / Tun-	Left		
Stop	Stop / Hold		
Stop	OK		
Repeat / Random	Up		

https://mandis-rentes.com/fr/LG-10479-455-telecommande-de-replacement-pour-LG-AKB36638212.html