Mandis shop

Philips 996580010507

Original		Rechange	
	Power		Power
CD	CD		Up
PAIRING	Bluetooth /		Left
FM	FM		Down
AUDIO IN USB	USB / Audio In		Right
	I<<		I<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	Stop		Stop
MODE	Mode	HOME SMART	Smart
DIM	Dim	APP MEDIA	Media
ALBUM/ PRESET	Album / Preset U	CH +	Ch +
ALBUM/ PRESET	Album / Preset	CH –	Ch -
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
+	Vol +	VOL +	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -

Original		Rechange	
	Mute	MUTE	Mute
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SCAN PROG	Prog / Scan	SETTINGS OPT	Options
SLEEP TIMER	Sleep / Timer	PROG SLEEP	Sleep
CLOCK	Clock	TIMER AV	AV

https://mandis-shop.com/fr/Philips/1015-829-telecommande-remplacement-pour-Philips-996580010507.html