Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
WIDE 16:9	16:9 / Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ABC 1	1	TV 1	1
DEF 2	2	DVD 2	2
GHI 3	3	CD-STB 3	3
JKL 4	4	VIDEO 4	4
MNO 5	5	TAPE 5	5
PQR 6	6	TUNER 6	6
STU 7	7	AUX-HDD 7	7
VWX 8	8	USB 8	8
YZ- 9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
F1	F1	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
[:≡]	[:≡]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SMART S	Smart S	TITLE SOUND	Sound / Title
SMART P	Smart P	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format

Original		Rechange	
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
+ CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH −	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
◷	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
⊂⊃	Recall	RETURN BACK	Back / Return
L/R	L / R	SURROUND ⏏	Eject / Surround
INDEX ▶	Index / Play	SLOW ▶	Play / Slow
INDEX ▶	Index / Play	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Rechange
ZOOM II — Zoom / Pause	SIZE ZOOM — Zoom / Size
ZOOM II — Zoom / Pause	STEP-FREEZE II — Pause / Step / Freeze
REVEAL ■ — Reveal / Stop	HOLD ■ — Stop / Hold
REVEAL ■ — Reveal / Stop	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
TTX — TTX	GOTO TEXT — Text / Goto
HOLD ⏮ — Hold / I<<	PRESET- ⏮ — I<< / Preset-
HOLD ⏮ — Hold / I<<	SHIFT + HOLD ■ — Shift + Stop /
LIST ⏭ — List / >>I	PRESET+ ⏭ — >>I / Preset+
LIST ⏭ — List / >>I	LIST SMART — Smart / List
LANGUAGE ◀◀ — Language / <<	TUNE- ◀◀ — << / Tune-
LANGUAGE ◀◀ — Language / <<	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
RADIO ▶▶ — Save / >>	TUNE+ ▶▶ — >> / Tune+
RADIO ▶▶ — Save / >>	SHIFT + REC MODE ● — Shift + Rec / Rec Mode
REC — Red / Radio / Re	REC MODE ● — Rec / Rec Mode
REC — Red / Radio	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
REC — Red / Radio / Re	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
SUBTITLE — Green / Subtitl	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ

Original	Rechange
SUBTITLE — Green / Subtitl	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
FAV — Yellow / Fav	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
FAV — Yellow / Fav	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
EPG — Blue / EPG	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
EPG — Blue / EPG	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random