Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	CH / Guide	Guide / EPG / -/--
Recall	Back / Return	Up	Up
CC	Subtitle / EQ	M	Menu / Home
Text	Text / Goto	A / CH	Info / Angle
Smart	Smart / List	Down	Down
Sleep	Sleep / Timer	Vol +	Vol +
1	1	Vol -	Vol -
2	2	Left / -	Left
3	3	Right / +	Right
4	4	Mute	Mute / Dimmer
5	5	CH+	CH+ / Page+
6	6	CH-	CH- / Page-
7	7	A	Red / Netflix / Search
8	8	B	Green / APP / Repeat
9	9	C	Yellow / YouTube / Repeat
0	0	D	Blue / Prime Video / Random
Reset	Exit / Cancel / Clear	G	Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
Clock	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer		
E	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
F	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
A / V	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Up	Up
Recall	Back / Return	CH / Guide	Guide / EPG / -/--
CC	Subtitle / EQ	Down	Down
Text	Text / Goto	M	Menu / Home
Smart	Smart / List	Vol +	Vol +
Sleep	Sleep / Timer	A / CH	Info / Angle
1	1	Vol -	Vol -
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	Left / -	Left
4	4	Right / +	Right
5	5	CH+	CH+ / Page+
6	6	CH-	CH- / Page-
7	7	A	Red / Netflix / Search
8	8	B	Green / APP / Repeat
9	9	C	Yellow / YouTube / Repeat
0	0	D	Blue / Prime Video / Random
Reset	Exit / Cancel / Clear	Clock	Shift + Sleep / Timer

Original	Rechange	Original	Rechange
E	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
F	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
G	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
A / V	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	CH / Guide	Guide / EPG / -/--
Recall	Back / Return	Up	Up
CC	Subtitle / EQ	Down	Down
Text	Text / Goto	A / CH	Info / Angle
Smart	Smart / List	M	Menu / Home
Sleep	Sleep / Timer	Right / +	Right
1	1	Left / -	Left
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Vol -	Vol -
4	4	Mute	Mute / Dimmer
5	5	CH+	CH+ / Page+
6	6	CH-	CH- / Page-
7	7	A	Red / Netflix / Search
8	8	B	Green / APP / Repeat
9	9	C	Yellow / YouTube / Repeat
0	0	D	Blue / Prime Video / Random
Reset	Exit / Cancel / Clear	E	Shift + Red / Netflix / Search

Original	Rechange
F	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /
G	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /
Clock	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer
A / V	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS

Original	Rechange